

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes.

MGA Entertainment France
20 rue Saarinen
BP 50212
94150 RUNGIS

Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses.

© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes.

Importador y distribuidor para España:
MGA Entertainment Iberia, S.L.
C.I.F. B-84499557
Avda. de Burgos, 114 – 1ª Planta
28050 – Madrid

Importador y distribuidor para México:
MGAE de México S. de R.L. de C.V.
RFC: MME0404153B4
Insurgentes Sur 1898 Piso 15, Col. Florida
C.P. 01030, Del. Alvaro Obregón México, D.F.
01-800-52-27289

Por favor, conserve esta dirección y la caja del producto como referencia. Contiene información importante. Por favor retire la caja, etiquetas, ganchos y costuras antes de entregar este producto a un menor. El contenido, incluyendo los accesorios y colores, puede variar respecto de las fotos mostradas en la caja. Instrucciones en el interior.

Electronics made in China.
All other parts made in U.S.A. Printed in U.S.A.

Mécanisme électronique fabriqué en Chine.
Toutes les autres pièces sont fabriquées aux États-Unis.
Impreso en E.U.A.

Elementos electrónicos hechos en China. Todas las otras piezas hechas en E.U.A.
Imprimé aux États-Unis.



www.littletikes.com



916440300



little tikes®

+1½-5
years
ans
años



Try
the 6 fun
sounds!
Essayez les 6
sons rigolos!
¡Prueba los 6
divertidos
sonidos!

Batteries included. Replace with 2 "AA" alkaline batteries (not included).
Piles comprises. Remplacez avec 2 piles alcalines "AA" (non incluses).
Baterías incluidas. Reemplácelas con 2 pilas alcalinas tipo "AA" (no están incluidas).



Cozy Pumper™



⚠ BATTERY SAFETY INFORMATION:

- Keep these instructions for future reference.
- Batteries included. Replace with 2 "AA" (LR6) alkaline batteries (not included). (Rechargeable batteries may be substituted.)
- Install batteries correctly. If batteries are installed backwards, this product will not work.
- **To avoid battery leakage:**
 1. Follow the toy and battery manufacturer's installation instructions.
 2. Do not mix old and new batteries. Do not mix standard (carbon-zinc), alkaline, or rechargeable (nickel-cadmium or nickel-metalhydride) batteries. Do not mix different brands of batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
 3. Remove dead or exhausted batteries from product. Dispose of dead batteries properly; do not burn or bury them.
 4. Make sure cover is properly installed on unit at all times.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Charging of rechargeable batteries should be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Supply terminals are not to be short circuited.
- To prolong the life and operation of the sound module, bring the product indoors during inclement weather conditions.

NOTE: If the unit stops working or doesn't work as it should, remove the batteries for a few minutes and then re-insert them. If there is still a problem, install new batteries.

⚠ INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DES PILES :

- Conserver ces instructions à titre de référence.
- Piles comprises. Remplacez avec 2 piles de type alcaline "AA" (LR6) (non comprises). (Des piles rechargeables peuvent être utilisées.)
- Installer les piles correctement. Si les piles sont installées à l'envers, ce produit ne fonctionnera pas.
- **Pour éviter les fuites de piles :**
 1. Respecter les instructions d'installation des piles relatives au jouet et celles du fabricant de piles.
 2. Ne pas mélanger de vieilles et de nouvelles piles. Ne pas mélanger les piles standards (charbon-zinc), alcalines et rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-métalhydride). Il ne faut utiliser que des batteries du type recommandé ou équivalentes.
 3. Retirer les piles mortes ou usagées du dispositif. Jeter les piles mortes de façon appropriée. Ne pas les brûler ou enterrer.
 4. S'assurer que le couvercle soit toujours correctement en place sur le dispositif.
- Ne pas essayer de recharger des piles non destinées à cet effet.
- Le chargement des piles devra être effectué sous la surveillance d'un adulte avec les piles retirées du dispositif.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Pour prolonger la vie et le fonctionnement du module son, amener le produit à l'intérieur lors de mauvaises conditions climatiques.

REMARQUE: Si l'unité s'arrête ou ne fonctionne pas comme elle le devrait, enlever les piles pendant quelques minutes et les remettre en place. Si le problème persiste, changer les piles.

⚠ INFORMACION DE SEGURIDAD DE LA BATERIA:

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Baterías incluidas. Reemplácelas con 2 baterías alcalinas "AA" (LR6) (no incluidas). (Las baterías recargables pueden sustituirse.)
- Instale las baterías correctamente. Si las baterías son instaladas al revés, este producto no funcionará.
- **Para evitar derrame de las baterías:**
 1. Siga las instrucciones de instalación de los fabricantes del juguete y las baterías.
 2. No mezcle baterías nuevas y usadas. No mezcle baterías estándar (zinc-carbono), alcalinas o recargables (níquel-cadmio o níquel-metalhidruro). No mezcle diferentes marcas de baterías. Sólo deben usarse baterías similares o equivalentes a las recomendadas.
 3. Remueva baterías muertas o exhaustas del producto. Deseche las baterías que no funcionan de la manera apropiada, no las queme ni las entierre.
 4. Asegúrese que la cubierta está instalada correctamente en la unidad en todo momento.
- No trate de recargar baterías no recargables.
- El recargamiento de baterías recargables debe ser hecho bajo la supervisión de un adulto con las baterías removidas del producto.
- No se les debe causar un circuito a las terminales de suministro.
- Para prolongar la vida y funcionamiento del módulo de sonido, guarde el producto en interiores cuando haya mal tiempo.

NOTA: Si la unidad deja de funcionar o no funciona como debiera, quite las baterías por unos minutos y luego vuelva a colocarlas. Si todavía hubiera problemas instale baterías nuevas.

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes.

Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road
Hudson, OH 44236 U.S.A.
1-800-321-0183

Little Tikes, MGA Entertainment (UK) Ltd
50 Presley Way
Milton Keynes MK8 0ES
Bucks,
UK
+0800 521 558

Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions Included.

