

MY FIRST MIGHTY BLASTERS™



POWER PACK

ENG

AGES 3+ YEARS

ADULT SUPERVISION REQUIRED

SKUs: 652752E5C / 652769E5C / 652776E5C

CONTENTS


- A. Bandolier
- B. 5 Power Pods




NOTE: POWER PODS VARY PER PACK.

Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

QUICK START




Adjust the bandolier by pulling up or down the clip on the strap. Adjust so it fits comfortably on your body. Do not over-tighten.




Place over your shoulder and securely fasten the front buckle. Then, attach the power pods to the strap. To remove the bandolier, push in on the center of the buckle.

USING THE BLASTER (not included)

The blaster is sold separately. To launch the power pods, the blaster will need to be purchased. Only play in an open area away from obstacles and fragile items.



Holding the blaster in an upright position, insert the power pods.



Pull the handle all the way back to launch the power pods.

IMPORTANT INFORMATION

- **Blaster is not included with this kit.**
- Before playing, make sure the area is open and free of obstacles.
- After loading the blaster, keep it at an upright position so that the power pods don't fall out.
- Never launch the power pods at anyone's eyes or face.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

U.S.A. and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A. and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep this manual as it contains important information.



Printed in China
0919-0-E5C

Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road Hudson, Ohio
44236 U.S.A.
1-800-321-0183

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes.

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton
Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK
0800 521 558

**Imported by MGA Entertainment
Australia Pty Ltd**
Suite 2.02, 32 Delhi Road
Macquarie Park NSW 2113
1300 059 676



www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk

MY FIRST MIGHTY BLASTERS™

little tikes

COFFRET PUISSANT

FR

ÂGE : 3 ANS ET +

UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE

SKU : 652752E5C / 652769E5C / 652776E5C

CONTENU


- A. Cartouchière
- B. 5 cartouches puissantes




REMARQUE : LES CARTOUCHES PUISSANTES VARIENT SELON L'EMBALLAGE.

Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

POUR COMMENCER



Règle la cartouchière en montant ou en baissant la pince de la sangle. Règle-la pour qu'elle soit confortable sur le corps. Ne la serre pas trop.




Pose-la sur ton épaule et attache solidement la boucle avant. Fixe ensuite les cartouches puissantes à la sangle. Pour retirer la cartouchière, appuie au centre de la boucle.

UTILISATION DE L'EXPLOSEUR


(non inclus)

L'exploseur est vendu séparément. Pour lancer les cartouches puissantes, tu devras avoir l'exploseur.

Joue uniquement dans une aire dégagée, loin des obstacles et des objets fragiles.



En tenant l'exploseur en position verticale, insère les cartouches puissantes.



Tire entièrement la poignée vers l'arrière pour lancer les cartouches puissantes.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- L'exploseur ne fait pas partie de ce coffret.
- Avant de jouer, assure-toi que la zone est dégagée et exempte d'obstacles.
- Après avoir chargé l'exploseur, maintiens-le en position verticale pour que les cartouches puissantes ne tombent pas.
- Ne lance jamais les cartouches puissantes vers les yeux ou le visage d'une personne.

GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company conçoit des jouets amusants et de haute qualité. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de main-d'oeuvre et ce, pendant un an* à partir de la date d'achat (le reçu de caisse daté est requis comme preuve d'achat). Au seul gré de The Little Tikes Company, le seul recours offert en vertu de cette garantie sera le remplacement de la pièce défectueuse du produit ou le remplacement du produit. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie ne couvre pas l'abus, les accidents, les problèmes cosmétiques, comme la décoloration ou les éraflures, causés par l'usure normale, ni les autres causes ne découlant pas de défauts de matériaux et de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les garderies ou les acheteurs commerciaux. États-Unis et Canada : pour obtenir des informations sur le service sous garantie ou les pièces de rechange, consultez notre site Web sur www.littletikes.com, composez le numéro 1-800-321-0183 ou écrivez à : Service à la clientèle, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236 U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie. Contactez-nous pour obtenir plus de détails. À l'extérieur des États-Unis et du Canada : contactez le lieu d'achat pour les services sous garantie. Cette garantie donne des droits juridiques spécifiques et l'utilisateur peut aussi jouir d'autres droits, lesquels varient d'un pays/État à l'autre. Certains pays/États ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, ainsi la restriction ou l'exclusion mentionnée ci-dessus peut ne pas s'appliquer.

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.



0919-0-ESC

© The Little Tikes Company, société MGA Entertainment.
LITTLE TIKES®/MD est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à Little Tikes.

MGA Belgium BVBA
Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, Belgium
Téléphone : +31 (0) 172- 758 038, Télécopieur : +31 (0) 172- 758 039
Adresse électronique : klantenservice@mga.com
Imprimé en Chine



www.littletikes.com